

Ricoh Drucker:

Fehleranzeige - am Display: "Outlook Memoformat"

Fehleranzeige - Drucker-Webseite: "Konflikt: Papierformat und -typ"

Fehlertyp: "92: Fehler"

Einstellung in Outlook ändern:

Drucken

- Memoformat
- Druckoptionen
  - Memoformat
  - Formate definieren
  - Memoformat
  - Bearbeiten
  - Papier
    - Papierzufuhr
      - Magazin 1 oder 2 (kleine Drucker)
      - Magazin 3 (grosse Drucker)